

WASH 20

Détergent pour lave-vaisselle.

Détergent concentré pour utiliser dans le lave-vaisselle automatique. Excellente finition sur la porcelaine et la verrerie, il élimine la salissure et les restes de nourriture sur le ménage, les couverts, les casseroles et les ustensiles en général. Pour l'usage dans les eaux de dureté moyenne. Le produit convient également au dosage manuel en grammes par litre d'eau de lavage.



CARACTÉRISTIQUES



Liquide



Brun



Caractéristique



Concentré

APPLICATIONS



DOSAGE

2 - 4 g/l

De 2 à 4 grammes par chaque litre d'eau de lavage




PRODUCTIVITÉ

5 l de produit

625 Plateaux

PROVASH



Réf. 9170038

GP 6,55 Kg · 5,00 l



3 GP



36 GP



144 GP



1,54 m³

Réf. 9520038

GP 26,20 Kg · 20,00 l

1 GP

12 GP

24 GP

0,87 m³

